

型番設定方法

※一つの会社内で旧検知器と新検知器が混在する場合に必要な設定です。

この設定は、どの型番の検知器を利用するかを設定する項目であり、お客様の任意の待ち時間秒数を設定するものではありませんのでご注意ください。

○Androidの場合



1. アルキラー起動
2. 端末の「MENU」ボタン押下
3. 「検知機器設定」
4. ご利用の検知器型番を選択

※デフォルトは「サーバ設定」です。

○iPhoneの場合



1. アルキラー起動
2. 画面下部「設定」
3. 「検知機器設定」
4. 端末設定を「オン」
5. ご利用の検知器型番を選択

※デフォルトは「端末設定 オフ」です。

6. 「設定完了」